

MANUTENZIONE MACCHINA – MACCHINA K4

GIORNALMENTE

1. Pulire filtro antilugine e prendispilli
dopo ogni carico - almeno 2-3 volte al giorno!
2. Scaricare l'acqua di contatto



SETTIMANALMENTE

1. Programma « Pulisci separatore d'acqua »
2. Versare 2l di acqua pulita all'interno del separatore d'acqua
Scaricare regolarmente l'acqua di contatto!
3. Manutenzione filtri – Filtro rotativo
Una volta alla settimana ovvero al massimo ogni 30 carichi
4. Pulire la camera di distillazione, aggiungere **PERAMON**
Pulizia manuale o automatica della camera di distillazione!



2l di acqua pulita



PERAMON

15 kg → 60 ml

18 kg → 80 ml

25 kg → 120 ml

OGNI TRE MESI

1. Ogni tre mesi: pulire completamente il separatore d'acqua
2. Dopo 400 carichi, sostituire il filtro a cartuccia.